

## Festnetz Telefon Anleitung (OPTIONAL)

Falls Sie bei uns einen VOIP Anschluss bestellt haben, ist in der Verpackung zusätzlich ein Analog-Telefon-Kabel beigelegt!

Telefonkabel



→ Sie verwenden ein Festnetz- oder Schnurlostelefon, so folgen Sie Anleitung! **A**

- A.** Stecken Sie Ihr Telefonkabel in den „Phone 1“ Anschluss Ihren Zyxel Router ein, und das andere Ende vom Kabel in Ihr Festnetz Gerät! (Telefon oder Schnurlos-Basisstation)



Ihr Festnetzgerät

Telefonkabel



Falls Sie dennoch Hilfe benötigen, senden Sie uns eine Mail an [office@kraft-com.at](mailto:office@kraft-com.at), oder rufen Sie uns an unter 07484 25701!