

VERPACKUNGSINHALT



VERPACKUNGSINHALT

1 Deine TV-Box
2 Erste Schritte
3 Fernbedienung
4 Netzteil
5 2 AAA-Batterien
6 HDMI-Kabel

GERÄTEINFORMATION




GERÄTEINFORMATION

1 DC 12 V
2 LAN
3 HDMI
4 OPTICAL AUDIO
5 USB 2.0
6 USB 2.0
7 USB-C


INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Bitte verbinde das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss deiner TV-Box. Stecke das andere Ende des HDMI-Kabels in einen der freien HDMI-Eingänge deines Fernsehers.



2. Schließe das Netzteil an und stecke den Stecker in die Steckdose. Die Box schaltet sich automatisch ein. Bitte schalte das TV-Gerät ein, wähle als Quelle den gewählten HDMI-Eingang und folge den Anweisungen am Bildschirm.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG



austrostream

ONLINE ABRUFBAR UNTER:
austrostream.at/tvbox/anleitung

Stand:
Februar 2025

Hersteller:
ORS comm GmbH & Co KG
Hugo-Portisch-Gasse 1
1136 Wien
office@ors.at

Made in China

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!

HINWEIS: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Im Falle eines Defekts sollte die Reparatur des Geräts von qualifizierten Technikern durchgeführt werden. Kein Teil dieses Geräts sollte von Benutzern repariert werden.

AUFSTELLORT UND SICHERHEIT

Die TV-Box wird im Betrieb warm - sorge für ausreichende Belüftung. Vermeide es, Gegenstände auf die TV-Box zu legen. Schließe sie an eine gut erreichbare Steckdose an und achte darauf, dass niemand über die Kabel stolpert. Verwende die TV-Box nicht in der Nähe von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung. Schütze sie vor Feuchtigkeit, Wasser, Staub und hohen Temperaturen. Stelle keine gefährlichen Gegenstände in die Nähe.

Die TV-Box bietet keinen Schutz vor Überspannung. Trenne daher idealerweise die Kabelverbindung zur Steckdose vor einem Gewitter.

KABEL

Vermeide eine Beschädigung oder übermäßige Belastung der Kabel (z.B. durch Möbel oder Knicken), da dies zu Störungen führen kann. Die TV-Box funktioniert nur an einer korrekt installierten, zugelassenen Steckdose. Verwende ausschließlich das Netzgerät, das mit der TV-Box geliefert wurde.

BATTERIEN

Halte Batterien von Kindern fern, da diese sie verschlucken könnten. Verwende nur Batterien des Typs AAA. Batterien enthalten ätzende Stoffe und dürfen nicht ins Wasser, Feuer oder in den Müll. Entsorge sie umweltgerecht.

REPARATUR UND REINIGUNG

Falls du einen Defekt vermutest, nimm die TV-Box nicht in Betrieb. Öffne das Gehäuse nicht und versuche keine eigenen Reparaturen. Reinige die TV-Box nur mit einem trockenen, weichen, fusselfreien und antistatischen Tuch. Verwende keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen könnten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Chipset	Amlogic S905X5M
RAM	3 GB
Speicher	16 GB
Video Decoding	AV1, VP9, H.265 HEVC, AVS2, H.264 AVC, MPEG-4 ASP (ISO-14496), WMV/VC-1 SP/MP/AP, AVS-P16(AVS+), MPEG-2 (ISO-13818), MPEG-1 (ISO-11172)
Video Dateiformat	Unterstützt MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4 und JPG Dateiformate
Video Output	HDMI 2.1 , HDCP 2.2
Audio Decoding	MP3, (HE)AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und programmierbar mit 7.1/5.1 Downmixing
Dolby Audio	Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby AC-4, AAC, HE-AAC V2 inkl. Downmix
Seitenverhältnis	Auto, Full screen
Bildauflösung	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p and 4Kx2K
Eingangsspannung	DC 12V 1A
Stromverbrauch	Maximum 12W

WEITERE INFORMATIONEN

GERÄTEAUSTAUSCH UND REPARATUR

Sollte deine TV-Box einmal ausgetauscht oder repariert werden müssen, wende dich an deinen Anbieter.

RECYCLING VON BATTERIEN

Das Gerät enthält Batterien, die für den Betrieb oder bestimmte Funktionen notwendig sind. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Symbol gekennzeichnet und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien an den Vertreiber oder eine Entsorgungsstelle zurückzugeben. Trage zum Umweltschutz bei und entsorge Batterien nicht im Hausmüll. Chemische Symbole auf den Batterien kennzeichnen enthaltene Stoffe.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

RoHS

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ERSTE SCHRITTE MIT **DEINER TV-BOX**

